

36 – 45


PŘÍSLUŠENSTVÍ K PC,
HODINY, METEOROLOGICKÉ
STANICE



TACO • 132.⁰⁰
45069

Plastový USB HUB se čtyřmi porty.
Podporuje rozhraní 2.0.
ø 8,5x2 cm • Potisk: 19x13 mm, L2(5)





USB LIGHT • 69.⁰⁰

45013-19

Kovová USB lampička pro připojení na notebook.
46,5x1,5 cm • Potisk: 25x4 mm, Q1(1)



FETCH • 65.⁰⁰

21021

Plastová LED svítilna s laserovým ukazovátkem
v textilním obalu. Čočková lithiová baterie je součástí.
9x0,5x2,3 cm • Potisk: 18x55 mm, L1(5)


DEKORACE NENÍ SOUČÁSTÍ



COSMIC • 109.⁰⁰

71998-19

Plastové pouzdro na PC příslušenství.
21,5x5x16 cm • Potisk: 60x40 mm, U2(4)



HARRISON • 96.⁰⁰

45032-19

Plastový USB HUB se dvěma porty.
Podporuje rozhraní 2.0.
7,5x1x5,1 cm • Potisk: 35x10 mm, L1(5)



USB HUB • 99.⁰⁰

45028-TS

Plastový USB HUB se čtyřmi porty.
Podporuje rozhraní 2.0.
6x2,5x6 cm • Potisk: 30x30 mm, L1(5)



USB FLASH 33 • ☎

45157-19, 20 – 2 GB
45158-19, 20 – 4 GB
45159-19, 20 – 8 GB

Kovový USB FLASH disk s karabinou. Podporuje rozhraní 2.0.
3,2x1,5x0,6 cm • Potisk: 11x12 mm, Q1(1)

new



USB FLASH 34 • ☎

45160-10, 20 – 2 GB
45161-10, 20 – 4 GB
45162-10, 20 – 8 GB

Kovový USB FLASH disk. Podporuje rozhraní 2.0.
1,9x1,9x0,4 cm • Potisk: 14x10 mm, Q1(1)

new



USB FLASH 32 • ☎

45154-19 – 2 GB
45155-19 – 4 GB
45156-19 – 8 GB

Hliníkový USB FLASH disk. Podporuje rozhraní 2.0.
2,8x1,2x0,6 cm • Potisk: 26x10 mm, Q2(1)

new



USB FLASH 22 • ☎

45104-20, 30, 90 – 2 GB
45105-20, 30, 90 – 4 GB
45169-20, 30, 90 – 8 GB

Kovový USB FLASH disk s plastovým tělem.
Podporuje rozhraní 2.0.
5,5x1x1,9 cm • Potisk: 26x13 mm, Q2(1)

new



USB FLASH 20 • ☎

45099-19 – 2 GB
45125-19 – 4 GB
45148-19 – 8 GB

Kovový USB FLASH disk.
Podporuje rozhraní 2.0.
8,5x0,3x5,4 cm
• Potisk: 80x50 mm, Q3(1)



POTISK NENÍ SOUČÁSTÍ



USB FLASH 16 • ☎

45087-90 – 2 GB
45088-90 – 4 GB
45149-90 – 8 GB

Plastový USB FLASH disk.
Podporuje rozhraní 2.0.
8,5x0,2x5,4 cm
• Potisk: 85x54 mm, Q3(5)





USB FLASH 12 • ☎

45068-CR – 2 GB

45076-CR – 4 GB

45144-CR – 8 GB

Kovový USB FLASH disk s karabinou v dárkové krabičce. Podporuje rozhraní 2.0.

krabička 10x8x2,5 cm • Potisk: 8x12 mm, Q1(1)



new

USB FLASH 36 • ☎

45166-19 – 2 GB

45167-19 – 4 GB

45168-19 – 8 GB

Kovový USB FLASH disk. Podporuje rozhraní 2.0. 5,8x2,6x0,4 cm • Potisk: 38x9 mm, Q2(1)



USB FLASH 30 • ☎

45132-19 – 2 GB

45133-19 – 4 GB

45147-19 – 8 GB

Kovový USB FLASH disk v dárkové krabičce. Podporuje rozhraní 2.0.

krabička 9,5x2x9,5 cm • Potisk: 13x20 mm, Q2(1)

new



USB FLASH 9 • ☎

45061-19 – 2 GB

45073-19 – 4 GB

45146-19 – 8 GB

Plastový USB FLASH disk v dárkové krabičce. Podporuje rozhraní 2.0.

krabička 9,5x2x9,5 cm • Potisk: 35x20 mm, Q2(1)



45



19



USB FLASH 10 • ☎

45064-19, 45 – 2 GB

45074-19, 45 – 4 GB

45143-19, 45 – 8 GB

Plastový USB FLASH disk v dárkové krabičce. Podporuje rozhraní 2.0.

krabička 9,5x2x9,5 cm • Potisk: 45x12 mm, L1(5)



KATCHER • 149.⁰⁰

42057-19

Plastové stolní hodiny. Funkce: režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, odpočítávání času. Baterie AAA (2x) nejsou součástí. ø 7,8x20,5 cm • Potisk: 45x10 mm, L2(5)



BROOKLYN • 159.⁰⁰

53121-10

Plastový fotorámeček s hodinami. Funkce: režim 12/24, časovač, kalendář, teploměr, funkce odpočítávání času. Baterie AAA (2x) nejsou součástí. 22x12x2,5 cm, formát fotografie 13x9 cm • Potisk: 55x25 mm, L2(5)



OSKAR • 123.⁰⁰

42061-19

Interiérová meteostanice z plastu. Funkce: hodiny, režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, barometr, vlhkoměr. Čočková baterie (1x) je součástí. 5,7x10,6x5,2 cm • Potisk: 50x9 mm, L2(5)



BASILE • 199.⁰⁰

42053-19

Plastové stolní hodiny řízené rádiem. Funkce: režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, podsvícený displej. Baterie AAA (2x) nejsou součástí. 12x8x2,2 cm • Potisk: 55x13 mm, L2(5)




REESE • 139.⁰⁰

42052-19

Interiérová meteostanice z plastu. Funkce: hodiny, režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, barometr, vlhkoměr, podsvícený displej. Baterie AAA (2x) nejsou součástí. 8x14x3,9 cm • Potisk: 50x30 mm, L2(5)






DEKORACE NENÍ SOUČÁSTÍ

FABRIZIO • 119.⁰⁰

42082-19

Plastový stojánek na psací potřeby s hodinami. Funkce: režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, odpočítávání času. Baterie AA (2x) nejsou součástí.

8x10,8x8 cm • Potisk: 55x25 mm, L2(5)



SACHI • 123.⁰⁰

42083-19

Plastové stolní hodiny. Funkce: režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, odpočítávání času. Čočkové baterie (2x) jsou součástí.

13,2x7,2x3,2 cm • Potisk: 55x25 mm, L2(5)



ICY • 39.⁹⁰

42014-19

Plastové stolní hodiny. Čočková baterie (1x) je součástí.

10,6x2,9x3,2 cm • Potisk: 40x15 mm, L2(5)





MALLOW • 159.⁰⁰ 42062-19

Interiérová meteostanice z plastu. Funkce: hodiny, režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, barometr, vlhkoměr, podsvícený displej. Baterie AAA (2x) nejsou součástí. 14,4x9,7x5,7 cm • Potisk: 55x14 mm, L2(5)



ALEXIS • 789.⁰⁰ 42054-19

Bezdrátová exteriérová a interiérová meteostanice z plastu. Funkce: hodiny, režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, barometr, vlhkoměr. Baterie AAA (2x) a AA (2x) nejsou součástí. stanice 22,5x14,5x3,3 cm, senzor 7x10x3,2 cm • Potisk: 55x12 mm, L2(5)



ESHA • 429.⁰⁰ 42050-90

Bezdrátová exteriérová a interiérová meteostanice z plastu. Funkce: rádiem řízené hodiny, režim 12/24, budík, kalendář, teploměr, barometr, vlhkoměr, světový čas. Baterie AAA (2x) a AA (2x) nejsou součástí. stanice 7,8x18,6x2 cm, senzor 6x9x2,7 cm • Potisk: 62x28 mm, B2(7)



HOWARD • 285.⁰⁰

44031-25

Plastové nástěnné hodiny řízené rádiem. Baterie AA (1x) není součástí.

ø 30,5 cm • Potisk: 70x40 mm, B2(1)



DESHI • 105.⁰⁰

44041-20

Plastové nástěnné hodiny. Baterie AA (1x) není součástí.

ø 30,3 cm • Potisk: ø 140 mm, B3(1)



new

LARISA • 103.⁰⁰

44044-20, 40

Plastové nástěnné hodiny. Baterie AA (1x) není součástí.

ø 29,8 cm • Potisk: 50x18 mm, L2(1)




JENNY • 105.⁰⁰

44038-22, 80

Plastové nástěnné hodiny. Baterie AA (1x) není součástí.

ø 23,7 cm • Potisk: 50x230 mm, B2(1)



DEMPSTER • 119.⁰⁰

44024-20, 30, 60

Plastové nástěnné hodiny. Baterie AA (1x) není součástí.

ø 25 cm • Potisk: 60x30 mm, B2(1)





JASON • 119.⁰⁰

44026-19

Plastové nástěnné hodiny. Baterie AA (1x) není součástí.
25,5x25,5x2,5 cm • Potisk: 50x20 mm, B2(7)



PHILIP • 199.⁹⁰

44040-19

Nástěnné hodiny z plastu. Funkce: kalendář a teploměr.
Baterie AA (1x) a AAA (1x) nejsou součástí.
ø 30 cm • Potisk: 120x60 mm, B2(1)



HAROLD • 199.⁹⁰

44102-19

Nástěnné hodiny z plastu. Baterie AA (1x) není součástí.
ø 31 cm • Potisk: 70x30 mm, B2(1)



DEON • 299.⁰⁰

44030-CR

Plastové nástěnné hodiny řízené rádiem.
Baterie AA (1x) není součástí.
ø 30,2 cm • Potisk: 120x60 mm, B2(1)





new

ROMANO • 109.⁰⁰
44043-19

Plastové nástěnné hodiny.
Baterie AA (1x) není součástí.
23,5x33,5x4 cm • Potisk: 220x60 mm, B3(6)



new

SELINA • 147.⁰⁰
44042-90

Plastové nástěnné hodiny s teploměrem.
Baterie AA (1x) není součástí.
27x32x4 cm • Potisk: 140x55 mm, B2(7)



ZAIRA • 96.⁰⁰
44039-10

Plastové nástěnné hodiny. Baterie AA (1x) není součástí.
24,9x4,3x24,9 cm • Potisk: 100x40 mm, B2(7)



KILIAN • 222.⁰⁰
44036-19

Plastové nástěnné hodiny. Funkce: kalendář a teploměr.
Baterie AA (1x) a AAA (1x) nejsou součástí.
22x4,7x32 cm • Potisk: 55x20 mm, L2(5)