



PROTISKLUZOVÁ RUKOJEŤ

POUZE PRO 81037-10

NOMAD • 10 - 744.⁰⁰, 30 - 771.⁰⁰
81037-10, 30

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu s 5 funkcemi.
zavřený 11,1x1,5x3,2 cm • Potisk: 50x13 mm, L1(5)



SPARTAN • 411.⁰⁰, TR - 510.⁰⁰
81031-10, 30, TM, TR

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu s 8 funkcemi.
zavřený 9x1,5x2,5 cm • Potisk: 50x13 mm, L1(5)



ECONOMY • 276.⁰⁰
81034-30

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu s 5 funkcemi.
zavřený 8,3x1x2,6 cm • Potisk: 55x8 mm, L1(5)



VICTORINOX



CLASSIC SD • 321.⁰⁰
81032-10, 20, 30, 40

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu s 5 funkcemi.
zavřený 5,8x0,7x1,8 cm • Potisk: 47x8 mm, L1(5)



new

CLIMBER • 636.⁰⁰, TR - 747.⁰⁰
81044-10, 30, TR

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu se 14 funkcemi.
zavřený 9x1,7x2,2 cm • Potisk: 50x13 mm, L1(5)





RESCUE TOOL • 1 869.⁰⁰ 81041-80

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu
s 8 funkcemi v polyesterovém pouzdře.
pouzdro 13x3,5x3,3 cm • Potisk: 55x10 mm, L1(5)



SKIPPER • 1 347.⁰⁰ 81038-24

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu s 10 funkcemi.
zavřený 11x2,2x3,2 cm • Potisk: 50x10 mm, L1(5)



new

EXCELSIOR • 357.⁰⁰ 81043-30

Kapesní nůž z nerez oceli a plastu se 2 funkcemi.
zavřený 8,3x0,9x1,8 cm • Potisk: 55x9 mm, L1(5)




VICTORINOX



QUATTRO • 321.⁰⁰ 81072-TC, TK

Sada z nerez oceli a plastu s 12 funkcemi.
8,2x0,4x5,4 cm • Potisk: 75x40 mm, P3(5)



SPIRIT • 2 765.⁰⁰ 81068-19

Kovové kapesní nářadí
s 11 funkcemi v polyesterovém pouzdře.
pouzdro 11x2,3x3,6 cm • Potisk: 50x10 mm, Q2(1)





SOLITAIRE MAGLITE & CLASSIC • 789.⁰⁰ 21117-30

Sada kovové svítilny a kapesního nože Victorinox s 6 funkcemi v dárkové krabičce. Baterie AAA (1x) je součástí.
krabička 16,7x2,8x5,3 cm • Potisk: 10x8 mm, Q1(1)



MINI MAGLITE & CLASSIC • 996.⁰⁰ 21115-10

Sada kovové svítilny a kapesního nože Victorinox s 6 funkcemi v dárkové krabičce. Baterie AA (2x) jsou součástí.
krabička 16,8x3x8 cm • Potisk: 17x10 mm, Q1(1)



MAG-LITE

